



LEENDERS

SINCE 1979

WOODBEE WALL

AUFBAUANLEITUNG DE



Danke !

Wunderbar, dass Sie der Woodbee Wall von uns gekauft haben. Vielen Dank! Sie geben uns die Möglichkeit, das zu tun, was wir lieben – mit Feuer arbeiten. Ihr Woodbee Wall wurde von einer kleinen Gruppe Enthusiasten in Oirschot hergestellt. Ein Produkt, das mit Sorgfalt hergestellt wurde und das mit Sorgfalt bedient werden will.

Deshalb möchten wir Ihnen ein paar Tipps geben. Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrungen zu hören.

Bart Leenders



Holz

Ein guter Holzfeuerer kennt die Wichtigkeit einer guten Holzqualität. Gut gelagertes Holz garantiert einen gut brennenden Kamin. Einige Punkte, an die es zu denken gilt:

- Verwenden Sie stets sauberes und trockenes Holz, es sollte nicht mehr als 15% Restfeuchte enthalten.
- Holz benötigt circa 1 ½ Jahre Trocknung unter einem offenen Schutz, der es vor Regen schützt, aber winddurchlässig ist.
- Gehacktes Holz trocknet schneller.

Corten Stahl

In der ersten Gebrauchssaison bekommt der Woodbee Wall seine schöne rot-braune Rostfarbe, die als Schutzschicht für das Stahl dient. Zu Beginn tritt Rostwasser durch die Korrosion. Das hört auf, wenn eine Oxidationsschicht gebildet ist, die den Stahl darunter schützt und dem Woodbee Wall sein charakteristisches Erscheinungsbild gibt.

Aufbau

Sicherheitsvorschriften

- Der WoodBee Wall muss von zwei Personen aufgebaut werden.
- Diese Anweisung stets aufbewahren.
- Die Bauteile können scharfe Ränder aufweisen; während des Aufbaus Sicherheitshandschuhe tragen.
- Alle Schrauben und Muttern gut anziehen, um eine stabile Konstruktion zu erreichen.
- Vergewissern Sie sich, dass der WoodBee Wall auf einem ebenen und soliden Wand befestigt ist.
- Der WoodBee Wall ist ausschließlich zum Lagern von Brennholz geeignet. Ausdrücklich: Er ist kein Spielzeug und kein Klettergerät. Sorgen Sie dafür, dass er nicht als Spielzeug oder Klettergerät benutzt wird; dadurch kann sich eine gefährliche Situation ergeben.

Mitgelieferte Bauteile für 1 Modul

3 x Schalenteil;

3 x Verbindungsstreifen;

1 x Mauerbügel

18 x Schloßschraube M8, mit Unterlegscheibe und Mutter (meistens 1 zusätzlicher Satz mitgeliefert).

Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)

Steck- oder Ringschlüssel 13 mm;

Eventuell: handlicher Schraubendreher als Hilfe zum Positionieren der Löcher.

