

Fuga S: INSTALLATIE

Algemeen: Fuga S wordt gemonteerd in een houten krat aangeleverd.
Buitenmaten houten krat Fuga S: 980 breed x 760 diep x 1540 hoog

Benodigheden:

- Inbussleutel nr. 3
- schietlood
- kruiskop schroevendraaier
- waterpas
- steekwagen
- 4 pluggen S6 + 4 spakschroeven (bijgeleverd)
- 1 zelftappend parkertje (bijgeleverd + 1 extra reserve)

1. Eerst de voorkant dan het deksel en dan de 3 zijkanten van het krat verwijderen.
2. Verpakking Fuga S verwijderen.
3. Twee deurscharnier-afdekdoppen verwijderen, deurvergrendeling ontgrendelen en de deur gedeeltelijk openen. Nu kunt u de deur omhoog bewegen en deze zo uit het scharnier lichten.
4. Nu kunt u de Fuga S van de pallet nemen m.b.v. steekkar. Wees voorzichtig in verband met beschadigen van het koord en de beluchtingsschuiven.
5. Plafondplaat (evt versleping) bevestigen. Gebruik de 4 bijgeleverde pluggen en spakschroeven.
6. Met schietlood ♥-gat rookkanaal aftekenen op vloer/vloerplaat. Buitenkant voet Fuga S aftekenen op vloer/vloerplaat voet is Ø 330. Ter bescherming van vloerplaat, eventueel twee stukken karton over vloerplaat leggen en positie daarop aftekenen. Later wegnemen door Fuga S te kantelen.
7. Fuga S op vloer/vloerplaat zetten. Indien nodig in het lood stellen door M6 (inbussleutel nr. 3) stelschroeven op de voet, gelijkmatig in te draaien. Waterpas tegen warmterib / deur houden, om waterpas te stellen.
8. Pijp op maat maken en om aansluiting heen schuiven.
9. Klemband monteren. ± 8 mm speling overhouden tussen aanslag plafondplaat/verslepingbuis Fuga S en bovenkant pijp. Zelfborend parkertje door gaatje in pijp vastschroeven.

Voor vragen: neem contact op met uw leverancier.